



(\*1) 単体で使用する場合

①	タイマースイッチ	タイマー設定用
②	セットスイッチ	シーン設定用
③	シーンスイッチ	4シーン
④	タイマーOFFスイッチ	消灯用 (点灯時はいずれかのシーンスイッチを押します)
⑤	表示LEDモニター (緑)	タイマーOFF時点灯
⑥	表示LEDモニター (橙)	シーン選択時点灯
⑦	調光値/フェードタイム タイマー設定表示	(シーン登録時に表示します)
⑧	チャンネル番号表示	(シーン設定時に表示します)

入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子	記憶シーン	4シーン
消費電力	約2W	出力回路	40回路
出力信号	DMX512 RJ45端子 (LAN) 出力	調光	100段階 0~100
		フェードタイム	0秒~99分59秒
材質	パネル: 樹脂ホワイト/ 樹脂ブラック (受)	出力信号	DMX512
		タイマー設定	4シーン、OFF (個別設定)
寸法	W116/H120/D38	タイマー	24時間タイマー停電保証付 (誤差月±15秒)
開口寸法	W90×H75		
取付方法	壁付型 (2個用スイッチボックスに適合: 別途)		
重量	約0.4Kg		
使用環境	屋内型 温度0~40°C/湿度10~90%結露無きこと		

本製品は取扱い説明書に基づいて 設置工事をお願いします。  予告なしに仕様変更が生じる 場合があります。	検査:		承認:		質量:	0.4kg	日付:	2017/10/1	Product No.	CH040ライトコントローラ タイマー付
	作成:			konishi	単位:	mm	SCALE	1:2 (A4)	製品番号	AWA-CH040T
<b>ALWAZN 株式会社アル・ワズン</b>										