



①	シーンスイッチ	10シーン
②	ページスイッチ	5ページ
③	OFFスイッチ	消灯用 (点灯時はいづれかのシーンスイッチを押します)
④	ページ/シーン番号表示LED	左1桁=ページ、右1桁=シーン
⑤	チャンネル番号表示LED	2桁表示 00~99
⑥	調光値表示LED	2桁表示 00~99
⑦	タイマーモード表示LED	3モード 現在時刻/フェードタイム/タイマー設定時刻
⑧	タイマー表示LED	4桁 時刻表示=時間+分 フェード表示=分+秒
⑨	タイマースイッチ	タイマー設定、モード切替用スイッチ
⑩	カーソルスイッチ	4方向スイッチ 上下左右
⑪	ジョグダイヤル	回転式 調光値とタイマーの設定
⑫	セットスイッチ	シーン記憶、モード設定時に使用
⑬	マスタースイッチ	一括調光用
⑭	チェックスイッチ	設定中のチャンネルを点滅させます
⑮	コピー&ペーストスイッチ	シーンのコピー&ペースト編集用
⑯	出力信号端子	RJ45端子 (別途 LANが5ストレスト)

入力電源	DC12V	記憶シーン	10シーン×5ページ (50シーン)
消費電力	2W	タイマー	24時間タイマー 全シーン設定可能
出力信号	DMX512 RJ45端子 (LAN) 出力	出力回路	99回路
増設端子	シーン再生パネル等増設可能	フェードタイム	0秒~99秒/2分~99分
材質	パネル: 樹脂ホワイト (全ツヤ)	出力信号	DMX512
	裏BOX部: SPC t0.8	出力信号	feelモード付き
寸法	W161/H120/D46	記憶用機能	記憶回路点滅機能 (チェック)
開口寸法	W140×H75		出力無変化シャドウ機能
取付方法	壁付型 (3個用スイッチボックスに適合: 別途)		一括調光マスター機能
重量	約0.7Kg		
使用環境	屋内型 温度0~40℃/湿度10~90%結露無きこと		

本製品は取扱い説明書に基づいて設置工事をお願いします。

検査: 承認: konishi

質量: 0.7kg 日付: 2015/8/18

Product No. CH099ライトコントローラ
製品番号 AWA-CH099

予告なしに仕様変更が生じる場合があります。

作成:

単位: mm SCALE 1:2 (A4)

ALWAZN 株式会社アル・ワズン