



①	シーンスイッチ	10シーン
②	シーンモニター	10個 (選択シーンのみ点灯)
③	OFFスイッチ	消灯用 (点灯時はいずれかのシーンボタンを押します)
④	調光スイッチ	UP/DOWN 10チャンネル
⑤	調光目安モニター	下段調光25%以下緑色・中段3個黄色・上段100%点灯赤色
⑥	チャンネルページスイッチ	UP/DOWN
⑦	チャンネルページ表示LED	9ページ (1~9) 90チャンネル
⑧	シーンページスイッチ	UP/DOWN
⑨	シーンページ表示LED	9ページ (1~9) 90チャンネル
⑩	フェードタイムスイッチ	UP/DOWN
⑪	フェードタイム・調光値表示LED	2桁 調光00~99・FF/フェード00~99
⑫	表示切替モニター	操作中チャンネル調光値/フェード分・秒
⑬	モードスイッチ	調光/直・キーロック2パターン・シャドーモード
⑭	チェックスイッチ	設定中のチャンネルを点滅させます
⑮	コピー&ペーストスイッチ	シーンのコピー&ペースト編集用
⑯	セットスイッチ	シーン記憶、モード設定時に使用
⑰	マスタースイッチ	一括調光用

入力電源	DC12V	記憶シーン	10シーン×10ページ (100シーン)
消費電力	2W	出力回路	100回路
出力信号	DMX512 RJ45端子(LAN) 出力	フェードタイム	0秒~99分59秒
増設端子	WPL-050 50シーン再生型 増設可能	出力信号	DMX512
材質	パネル: 樹脂ホホワイト (全ツヤ)	記憶用機能	記憶回路点滅機能 (チェック)
	裏BOX部: SPC t0.8		出力無変化シャドー機能
寸法	W254/H120/D46		一括調光マスター機能
開口寸法	W230×H75	キーロック	シーン・ページ・OFFスイッチ以外をロック可能
取付方法	壁付型 (5個用スイッチボックスに適合: 別途)		
重量	約1.0Kg		
使用環境	屋内型 温度0~40℃/湿度10~90%結露無きこと		

本製品は取扱い説明書に基づいて設置工事をお願いします。	検査:	承認:	質量:	日付:	Product No. CH100ライトコントローラ 製品番号 AWA-CH100
	作成:	konishi	約1.0kg	2013/2/20	
予告なしに仕様変更が生じる場合があります。			単位:	SCALE	ALWAZN 株式会社アル・ワズン
			mm	1:2 (A4)	